cubo

Modèle: AU-1300

Frequently Asked Questions

FAQ & AIDE TECHNIQUE

Stand: 14.07.2010

sonoro

1. **Comment se règle le réveil?**

Vous pouvez enregistrer deux heures de réveil différentes.

Appuyez et maintenez **ALARM 1** ou **ALARM 2** jusqu'à ce que l'heure clignote. À l'aide des touches du **VOLUME**, sélectionnez l'heure et validez-la à l'aide de la touche **SKIP**. Réglez à présent les minutes en appuyant sur les touches **VOLUME+/-**. Validez votre choix en appuyant sur la touche **ALARM 1** ou **ALARM 2**. Appuyez à présent sur la touche **MODE** pour sélectionner le mode de réveil souhaité (CD, iPod®, AUX, FM ou bip). Validez votre choix en appuyant sur la touche **ALARM 1** ou **ALARM 2**. Réglez le volume sonore en appuyant sur **VOLUME**. Mémorisez le mode alarme en appuyant sur la touche **ALARM 1** ou **ALARM 2**.

2. **Comment mémoriser et/ ou sélectionner ma station de radio préférée?**

Recherchez votre station favorite. Maintenez appuyée l'une des touches de stations située au-dessus du haut-parleur jusqu'à ce qu'un bip se fasse entendre. La station est alors mémorisée sur cette touche. Pour sélectionner la station ultérieurement, appuyez brièvement sur la touche de station correspondante.

3. **L'heure et le réglage ne sont plus mémorisés après une panne de courant.**

- Veuillez vérifier avoir bien retiré le film rouge de la pile de secours (à l'arrière de l'appareil).
- Changez la pile (à l'arrière de l'appareil).

4. **Comment peut-on connecter un lecteur MP3/ ordinateur portable/ iPod ou ordinateur à l'appareil?**

- Utilisez un câble jack de 3.5mm. Avec la connexion AUX-IN à l'arrière de l'appareil vous pouvez connecter votre lecteur MP3/ ordinateur portable/ iPod ou ordinateur.
- Notez bien que: le cubo ne recharge pas d'appareils externes à travers le AUX-IN.

5. **Est-il possible de se réveiller avec mon lecteur MP3 (connexion à travers AUX-IN)?**

Normalement oui, cependant nous ne le recommandons pas. Il faut s'assurer que le lecteur MP3 reste allumer jusqu'à l'heure du réveil. Le risque est trop important que la batterie du lecteur MP3 ne se décharge avant l'heure du réveil ou, dû à un réglage technique, que l'appareil ne s'éteigne automatiquement.

6. **Comment régler la luminosité de l'écran?**

Allumez l'appareil. Appuyez sur la touche **MENU**. Appuyez sur l'une des touches **SKIP** jusqu'à ce que **DISPLAY** s'affiche à l'écran. Appuyez une nouvelle fois sur la touche **MENU** et à l'aide des touches **VOLUME**, sélectionnez la luminosité souhaitée. High, Low ou Off s'affiche à l'écran.

7. Un mini CD a été inséré dans l'appareil.

Le mode d'emploi indique clairement que les mini CDs ne sont pas compatibles avec l'appareil. Malheureusement dans ce cas, la garantie ne peut pas être utilisée. Veuillez demander la possibilité d'une réparation auprès du sonoro Service Centre.

8. Le CD est bloqué dans l'insertion CD.

Éteignez l'appareil et débranchez-le. Rebranchez l'appareil et appuyez **OPEN.**

9. Quelles sont les différences entre les modèles cubo AU-1300 et AU-1310?

Le cubo AU-1310 est le successeur du AU-1300. cubo AU-1310 (lancé sous le nom de 'cubo 2010') a toutes les fonctions du cubo AU-1300 plus une télécommande radio fréquence, une connexion LINE-OUT, l'affichage des stations de radio et une connexion optionnelle pour une station d'accueil iPod® eDock.

10. Quel type de modèle est mon sonoro?

Au dos de chaque appareil sonoro se trouve un 'Product N°'. Celui-ci indique le modèle.

11. Quels produits sonoro sont compatibles avec les produits Apple iPod?

Le produit cubo (AU-1310) et elements W sont compatibles à leur utilisation grâce à la station d'accueil iPod eDock de sonoro. Le système design de musique eklipse est compatible grâce à sa station d'accueil intégrée en haut de l'appareil.

12. Que signifie le petit symbole de verrou au dos de l'appareil sonoro?

Le petit symbole de verrou indique la connexion pour un câble verrou. Celui-ci assure la sécurité du produit sonoro dans des hôtels et endroits publics.

13. Où puis-je trouver un magasin vendant les produits sonoro dans ma région?

Veuillez consulter le site www.sonoro-audio.com. Sur la barre de navigation en haut à droite ou la barre de navigation à droite, appuyez 'Shops.' Vous trouverez votre magasin en utilisant la recherche de pays.

14. Qui puis-je contacter pour toute question technique ou pour des difficultés avec mon produit sonoro?

Veuillez s'il vous plait contacter le sonoro Service Centre. Sur notre home page, appuyez 'Contact' sur la barre de navigation en haut à droite. Veuillez remplir le formulaire de contact, appeler ou envoyer un email au sonoro Service Centre directement.

*iPod® est une marque commerciale déposée de la société Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.